



# FICHA TÉCNICA

TINACO *BINAX* 1, 100Lt



[www.binax.mx](http://www.binax.mx)



[/BinaxChiapas](https://www.facebook.com/BinaxChiapas)





# 1,100lt

## Especificaciones Técnicas

Material fabricado con polietileno lineal de media densidad de colores diversos con fondo blanco.

Incluye Tapa con arillo de 18" Válvula con flotador de 3/4", Multiconductor con válvula y filtro con cartucho.

## Cuadro de capacidades

CAPACIDAD	PESO	CAPAS	ALTURA	DIAMETRO
1,100 lt	17 KG	BICAPA	1.44 mts	3.5 mts
1,100 lt	18 KG	TRICAPA	1.44 mts	3.5 mts

## Colores

BICAPA	TRICAPA
	

## Accesorios que equipan a un Tinaco Binax

1. Varilla respirador
2. Brida
3. Multiconector
4. Filtro
5. Válvula flotador



Binax 2023

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al Especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Binax



# 1,100lt



## Beneficios

Está equipada con los mejores accesorios que aseguran su funcionamiento y calidad del agua.

El filtro retiene tierra y sedimentos, brindando agua limpia y transparente.

Cuenta con una exclusiva Capa Antibacterial con tecnología que inhibe la reproducción de bacterias gracias a su capa intermedia que evita la filtración de la luz solar y logra mantener el agua más limpia.

Su tapa de media vuelta con cierre perfecto evita que entren contaminantes al agua.

Todos los accesorios incluidos están garantizados por cinco años.

Nos apegamos al cumplimiento de la norma mexicana NMX-C-374-ONNC-CE-CNCP-2012.

## Sugerencias de instalación

Para la instalación es importante:

1. Colocar en una superficie plana.
2. Ubicarlo, aproximadamente, a 2 metros entre la salida del Tinaco y la regadera más alta para asegurar una buena presión de agua en la vivienda.
3. Verificar que la bomba funcione correctamente.


Recomendaciones adicionales

## Para un mejor funcionamiento se recomienda:

1. Mantener el Tinaco cerrado para evitar la entrada de bacterias que pudieran contaminar el agua.
2. Revisar por lo menos una vez al año las paredes del Tinaco, Flotador y Bomba.
3. Lavar el Tinaco cada 6 meses para evitar la proliferación de bacterias y asentamiento de tierra.

## Binax 2023

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al Especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Binax



# CONTACTA A TÚ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



escanéame



## Binax 2023

Este catálogo es propiedad de Binax S.A de C.V. El contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito de Binax S.A de C.V. relacionada al presente catalogo. Las imagenes son simuladas, el color del producto puede variar.